



ティッシュペーパーBoxカバー (組番)


1. 両サイドにミシンぬい



2枚の布をみみとみみを合わせて重ね、アイロンで大きさを微調整する




カラーの布の上に型紙を置き、両サイドの印をつける(上下は書かない)




印の上から2枚合わせてまち針をうち、ミシンでぬい。(始めと終わりは1cm返しぬい)


2. ひっくり返して、端ミシン



布をひっくり返し、ぬい目をツメで広げる




ぬい目を両サイドにしてアイロンをかける




布端から2~3ミリの所にミシンをかける。(みみにははずれないようまち針をうとせよ)


3. 仕上げ(とめ・ボタンつけ)



対角線に布を折り、角から9cmの所を手ぬいで止める



残りの角(2か所)にボタンをつける



できあがり!!